

Montage Screendoek (voor standaard screens)

Wij leggen je met deze korte handleiding uit hoe je zelf je screendoek van een standaard screen kunt vervangen. Deze eenvoudige handleiding is geschreven voor een standaard screendoek met boven en onder een peeszoom...

- 1 Draai het screen helemaal uit. Schroef de deksel aan de voorzijde van de cassette open. Snij zowel aan de bovenkant als aan de onderkant je het screendoek over de gehele breedte door.
- 2 Maak nu één van de zijgeleiders los (hoeft meestal niet helemaal) en de zijkant van de kapsteun los. Die doe je aan de kant waar de motor/bediening niet zit. Vanaf dit punt is het prettig als je met een tweede persoon bent.
- 3 Haal aan één kant de buis uit de cassette, laat de buis aan de zijde van de bediening/motor wel in de cassette. Trek nu het doekrestant en de oude pees uit de buis.
- 4 Haal de onderlijst uit de geleider en trek ook hier de oude pees en het doekrestant uit.
- 5 De bovenbuis en onderlijst controleer je op scherpe randjes en om beschadigingen aan het doek te voorkomen. Scherpe randjes kun je even afvijlen.
- 6 Maak je screen schoon alvorens je het nieuwe doek monteert. Maak het ook goed schoon in de cassette rondom de buis. Was ook je handen voordat je verder gaat met het nieuwe doek.
- 7 Rol het nieuwe doek uit op het oude doek, dit voorkomt beschadigingen.
- 8 (Her)gebruik de pezen en schuif deze in je nieuwe doek.
- 9 Trek het nieuwe doek door de bovenbuis en onderlijst en monteer alles terug, zoals je het hebt gedemonteerd.
- 10 Controleer na monteren of alles nog goed functioneert en stel de begin- en eindstand van je screen indien nodig.

Yes, jij hebt je screendoek zelf vervangen!

