

Montage zonneschermdoek

Wij leggen je met deze korte handleiding uit hoe je zelf je zonneschermdoek kunt vervangen van je zonneschermdoek, knikarmschermdoek of uitvalschermdoek. Deze eenvoudige handleiding is geschreven voor een zonneschermdoek met boven en onder een peeszoom...

- 1 Draai het zonneschermdoek helemaal uit**
Er mag geen spanning meer op het zonneschermdoek staan. De peesgleuf van de buis moet helemaal naar voren komen. Bij een motor bediend zonneschermdoek stel je dit af via de knoppen op je motorkap of via de afstandsbediening. Bij een handbediend zonneschermdoek moet je doordraaien tot de armen van het systeem in de eindpositie staan en draai door tot de peesgleuf naar voren staat.
- 2 Verwijder het zonneschermdoek uit het scherm (advies: 2 personen)** Snij zowel aan de bovenkant als aan de onderkant je zonneschermdoek over de gehele breedte door. Haal de buis aan één kant uit de cassette, doe niet aan de motorzijde (meestal de zijde waar de kabel ook naar buiten komt). Laat de andere kant van de buis in de cassette zitten en trek het doekrestant en de oude pees uit de buis. In de meeste gevallen moet het zijkapje van de voorlijst worden gedemonteerd via een paar kleine schroefjes. Hierna verwijder je ook het doekrestant en de oude pees uit de voorlijst.

Afhankelijk van het type zonneschermdoek kan het zijn dat de zijkap en het lagerblok gedemonteerd moeten worden, dit doe je niet aan de motorzijde. Zorg dat je een spanband of lijmtang bij de hand hebt, zodat de as niet valt.

- 3 Controleer de bovenbuis en onderlijst**
De bovenbuis en onderlijst controleer je op scherpe randjes en om beschadigingen aan het doek te voorkomen. Scherpe randjes kun je even afvlijen.
- 4 Monteren van het nieuwe zonneschermdoek (advies 2 personen)**
Maak eerst het zonneschermdoekframe goed schoon. Ook in de cassette bovenin rondom de buis. Zorg daarna voor dat je handen schoon zijn bij het monteren van het nieuwe doek. Rol het nieuwe doek uit op het oude zonneschermdoek, dit voorkomt beschadigingen. Heb je gekozen om de oude doekpezen opnieuw te gebruiken? Schuif deze aan de boven- en onderzijde in het nieuwe doek. Gebruik je nieuwe pezen? Schuif deze dan ook in het doek en knip de pees op maat af. De pezen moeten goed in de hoeken van het doek aansluiten, dus knip ze niet te kort af. Zodra de pezen in het doek zitten trek je het doek tegelijkertijd door de bovenbuis en de voorlijst. Monteer alles weer terug zoals je het hebt gedemonteerd.
- 5 Draai je zonneschermdoek weer in**
Stel de motor opnieuw af op het begin- en eindpunt.

Yes, jij hebt je zonneschermdoek zelf vervangen!

