

Hoe meet je de juiste afmetingen op voor jouw zonneshermdoek op maat? In slechts twee stappen helpen wij je aan de juiste maten voor een nieuw doek...

- 1 Meet de breedte van het oude doek op. Dit doe je aan de onderzijde van het doek. Je meet zo dicht mogelijk tegen de voorlijst aan. Mocht het doek in de loop der jaren gekrompen zijn, dan is het op dit punt het minst gekrompen.
- 2 Meet nu de hoogte/uitval van je oude doek. Draai het scherm helemaal uit. Meet het gehele doek vanaf de voorlijst tot aan de bovenbuis. Is de bovenbuis niet zichtbaar? Haal dan de deksel even van de cassette af. Heb je de maat opgenomen? Dan tel je hier nog 70 mm bij op, omdat je een klein beetje stof niet hebt opgemeten wat in de voorlijst vastzit en door de buis in de cassette loopt. Wil je een slag om de buis hebben, zodat je niet op de kale buis kijkt? Tel dan een extra 250 mm bij de hoogte/uitval op.

! Goed om te weten...

- ✓ De door jou opgegeven afmetingen in onze webshop zijn tevens de uiteindelijke maten van je doek. Wij brengen hier geen correcties op aan. Op alle doeken geldt wel een toegestane afwijktolerantie van enkele millimeters. Zie ook de product specificatie voor de toegestane afwijktolerantie voor het desbetreffende product.



- ✓ Het doek wordt standaard in verticale banen aan elkaar gestikt.
- ✓ Bestel je het zonneshermdoek met volant? De volant krijgt standaard dezelfde breedte als de breedte van het bestelde zonneshermdoek en een standaard hoogte van 250 mm. Tel de hoogte van het volant **niet** op bij de hoogte van het zonneshermdoek bij het plaatsen van je bestelling. De volant wordt volledig apart berekend.
- ✓ Aan de bovenzijde en onderzijde bevestig je het doek in de buis en voorlijst door middel van een pees. Zijn deze pezen bros geworden? Bij ons bestel je via onze webshop ook de nieuwe pezen voor je doek. Doorgaans zijn deze pezen 6 mm. Het is belangrijk om deze ook even op te meten alvorens je dit besteld.