



Meetinstructie Screendoek (voor standaard screens)

Hoe meet je de juiste afmetingen op voor jouw screendoek op maat? In slechts twee stappen helpen wij je aan de juiste maten voor een nieuw screendoek...

- 1 Zorg ervoor dat het huidige doek in je standaard screensysteem volledig uithangt. Meet de breedte van je huidige screendoek op aan de onderzijde net boven de onderlijst.



- 2 De hoogte van je huidige screendoek meet je vanaf de onderkant van je cassette tot net boven de onderlijst. Hier tel je 70 mm bij op, omdat er nog wat doek de cassette en de onderlijst in gaat.



! Goed om te weten...

- ✓ De door jou opgegeven afmetingen in onze webshop zijn tevens de uiteindelijke maten van je doek. Wij brengen hier geen correcties op aan. Op alle doeken geldt wel een toegestane afwijktolerantie van enkele millimeters. Zie ook de product specificatie voor de toegestane afwijktolerantie voor het desbetreffende product.



- ✓ Heb je een doek dat vast door de zijgeleiders van je screen loopt? Meestal is er dan sprake van een zipscreen of ritsscreen. Gebruik dan onze andere meetinstructie. Twijfel je? Neem dan gerust contact met ons op.

- ✓ Aan de bovenzijde en onderzijde bevestig je het doek in de buis en onderlijst door middel van een pees. Zijn deze pezen bros geworden? Bestel via onze webshop ook de nieuwe pezen voor je doek. Doorgaans zijn deze pezen 5 of 6 mm (dit kan verschillen aan de boven- en onderzijde). Het is belangrijk om deze ook even op te meten alvorens je dit besteld.

