

## Montage Zonneschermdoek

Wij leggen je met deze korte handleiding uit hoe je zelf je zonneschermdoek kunt vervangen van je zonnescherm, knikarmscherm of uitvalscherm. Deze eenvoudige handleiding is geschreven voor een zonneschermdoek met boven en onder een peeszoom. Probeer het doek niet te kreukelen tijdens de montage, dit kan je namelijk blijven zien!

### Gereedschap

- Doek
- Doekpezen (eventueel de originele pezen of nieuwe pezen)
- Emmer met water
- Novacare Shamp-Wax
- Oude schone doek voor het schoonmaken
- Handleiding van je zonnescherm, voor het afstellen van de begin- en eindpositie van je doek.
- Stanley mes
- Schroevendraaiersetje (maat verschilt per zonnescherm)
- Twee trappen
- Metaalvijl (fijn)
- Twee spanbanden of lijmtangen
- Verschillende tangen (eventueel nodig voor het eruit trekken van de doekpees)
- Kniptang



### En daar gaan we...

1

#### **Draai het zonnescherm helemaal uit**

Er mag geen spanning meer op het zonneschermdoek staan, dit betekent dat de armen van het systeem helemaal in de eindpositie staan. De peesgleuf van de buis moet naar voren staan. Bij een motor bediend zonnescherm stel je dit af via de knoppen op je motorkap of via de afstandsbediening. Bij een handbediend zonnescherm moet je doordraaien tot de armen van het systeem in de eindpositie staan en draai door tot de peesgleuf naar voren staat.

**Zie vervolg op de volgende pagina**



- 2 **Verwijder het zonnescermdoek uit het scherm (advies twee personen)**  
Snij zowel aan de bovenkant als aan de onderkant je zonnescermdoek over de gehele breedte door. Haal de buis aan één kant uit de cassette, doe dit niet aan de motorzijde. Laat de andere kant van de buis in de cassette zitten en trek het doekrestant en de oude pees uit de buis. Afhankelijk van het type zonnescerm kan het zijn dat de zijkap en het lagerblok gedemonteerd moeten worden, ook dit doe je niet aan de motorzijde. Zorg dat je een spanband of lijmtang bij de hand hebt om de buis tijdelijk vast te zetten aan de cassette, zodat de buis niet valt.

In de meeste gevallen moet het zijkapje van de voorlijst worden gedemonteerd via een paar kleine schroefjes. Hierna verwijder je ook het doekrestant en de oude pees uit de voorlijst.

- 3 **Controleer de bovenbuis en onderlijst**  
De bovenbuis en onderlijst controleer je op scherpe randjes om beschadigingen aan het nieuwe doek te voorkomen. Scherpe randjes kun je even afvijlen.

- 4 **Monteren van het nieuwe zonnescermdoek (advies twee personen)**  
Maak eerst het zonnescermframe goed schoon, dit kan met Novacare Shamp-Wax en een emmer met water. Ook in de cassette bovenin rondom de buis maak je het goed schoon. Zorg ervoor dat je handen schoon zijn bij het monteren van het nieuwe doek. Rol het nieuwe doek uit op het oude zonnescermdoek, dit voorkomt beschadigingen. Heb je gekozen om de oude doekpezen opnieuw te gebruiken? Schuif deze aan de boven- en onderzijde in het nieuwe doek. Gebruik je nieuwe pezen? Schuif deze dan ook in het doek en knip de pees op maat af. De pezen moeten goed in de hoeken van het doek aansluiten, dus knip ze niet te kort af. Als de pezen in het doek zitten trek je het doek tegelijkertijd door de bovenbuis en de voorlijst. Monteer alles terug zoals je het hebt gedemonteerd.

**Draai je zonnescerm weer in**  
Stel de motor opnieuw af op het begin- en eindpunt.

Yes, jij hebt zelf je zonnescermdoek vervangen!

