


Meetinstructie voor..

Splendid Terrasoverkapping

Hoe meet je de juiste afmetingen op voor jouw Splendid Terrasoverkapping op maat? In slechts enkele stappen helpen wij jou aan de juiste maten voor de raamdecoratie voor jouw overkapping!...

- 1 Meet de exacte strakke breedte- en hoogte maat op in millimeters tussen de balken / stijlen. In afbeelding 1 zie je hoe je breedte maat kunt opmeten tussen de balken. Controleer de breedte op drie plekken tussen de balken, bovenaan, middenin en onderaan, er kunnen namelijk kleine afwijkingen in je kozijn zitten. Voor de hoogtemaat hanteer je hetzelfde principe, zie afbeelding 2.
Ga uit van de kleinste hoogte- en breedte maat en haal 2 millimeter van de breedtemaat en 2 millimeter van de hoogtemaat, om zo tot de juiste maat van je systeem te komen.



- 2 De balken van je overkapping moeten minimaal 30 millimeter hoogte/diepte hebben om het systeem te kunnen monteren. Zie afbeelding 3.
- 3 Heb je objecten die uitsteken aan de binnenzijde van je framework? Controleer dan eerst met onze klantenservice of dit niet voor problemen gaat zorgen.



! Goed om te weten...

- ✓ De door jou opgegeven afmetingen in onze webshop zijn tevens de uiteindelijke bestelmaten van jouw systeem. Tijdens de productie wordt er nog een minimale marge van maximaal een paar millimeter afgehaald, zodat het passend is voor jouw overkapping.
- ✓ Bij alle vormen van zonwering en raamdecoratie is er een kleine kans op een glasbreuk. Intershades kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Wij adviseren om bij je verzekering na te gaan of je hiervoor gedekt bent.
- ✓ Kom je er niet uit? Neem dan gerust contact op met onze klantenservice.

