

Meetinstructie Heroal rolluik met solar

INTERSHADES

- Montage op het kozijn -

Hoe meet je de juiste afmetingen op voor jouw Heroal rolluik met solar motor? In slechts enkele stappen helpen wij je aan de juiste maten voor een nieuw systeem...

1 Voor we beginnen controleer het volgende:

- Heb je ramen die naar buiten draaien? Zo ja, kies dan voor muur montage. Anders kan je raam niet meer open.
- Zijn er uitstekende delen die het rolluik kunnen hinderen, hou rekening met de kastmaten op de volgende pagina. (Denk aan neuslat, deurklinken, ventilatieroosters en horren)
- Is je kozijn minimaal 55 mm breed? Zo niet, dan komt de geleider voor het glas te staan.
- Is er een stevige ondergrond waar het pantser op kan rusten, zoals een vensterbank, dorpel, vloer of straatniveau? **Zo niet:** bestel dan een valse vensterbank bij je rolluik.
- Heeft het zonnepaneel voldoende daglicht op de gekozen locatie, zie afbeeldingen hieronder.




Bij twijfel bij één van de bovenstaande punten? Neem dan gerust contact met ons op!

2 Meet de breedte van je kozijn op drie punten, zoals in afbeelding 1:

- Onderaan
- In het midden
- Bovenaan


Ga uit van de kleinste maat en haal hier 6 mm van af, dit is je bestelmaat voor de breedte. Deze -6 mm is extra speling, zodat je zeker weet dat het rolluik tussen de stenen past.



3 Meet de hoogte van je kozijn links, rechts en in het midden, zoals in afbeelding 2.

- Links
- In het midden
- Rechts


Ga uit van de kleinste maat, dit is je bestelmaat en tevens uiteindelijke afmeting van jouw rolluik. Zie uitzondering hieronder.



Let op!

1) Heb je geen vensterbank of ander oppervlak waar het pantser op kan rusten? Dan heb je een valse vensterbank nodig. In dat geval haal je 25 mm van de hoogte bestelmaat af. De breedte van je valse vensterbank moet net zo breed zijn als je rolluik.

2) Heb je een schuine dorpel, zoals in afbeelding 3, voeg dan 30 mm toe aan de hoogtemaat. Dit extra stuk heb je nodig om later zelf de geleider schuin op maat af te zagen.



+31(0) 529 467094
info@intershades.nl
www.intershades.nl

Bezoekadres:
Meeleweg 40 (op afspraak)
7711 EN Nieuwleusen

Meetinstructie Zipscreen met solar


- Montage op het kozijn-

Kastmaten

Hieronder vind je de tabel met aanbevolen kastmaten.

Je kunt altijd een grotere kastmaat kiezen, een kleinere kastmaat kiezen kan echter niet.

Hoogte:	Kastmaat	A	B: Kasthoogte in mm
0 tot 1600 mm	165	165	173
1601 tot 2000 mm	180	181	188
2001 tot 2800 mm	205	206	214
2801 tot 3700 mm	230	229	239



! Goed om te weten...

- ✓ Het rolluik of de onderlat kan gedeeltelijk voor het raam hangen, afhankelijk van de beschikbare ruimte boven het kozijn. Mogelijk kan dit als hinderlijk worden ervaren.
- ✓ Het rolluik moet altijd waterpas opgehangen kunnen worden, zodoende functioneert het systeem zoals het hoort en heb je recht op garantie in het geval van uitval.



- ✓ Heb je uitstekende delen die mogelijk het rolluik belemmeren? Neem dan even contact met ons op.
- ✓ De door jou opgegeven afmetingen in onze webshop zijn tevens de uiteindelijke maten van je rolluik. Wij brengen hier geen correcties op aan. Op alle systemen geldt wel een toegestane afwijktolerantie van enkele millimeters.
- ✓ Bij alle vormen van zonwering en raamdecoratie is er een kleine kans op een glasbreuk. Intershades kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Wij adviseren om bij je verzekering na te gaan of je hiervoor gedekt bent.

